








## FUNCIONAMENT BÀSIC DEL SONÒMETRE

### 1. CALIBRACIÓ








- Col·locar el calibrador i engegar-lo.
- Obrir el sonòmetre prement .
- Per començar una mesura sense guardar els resultats, prémer .
- Quan comença la mesura comprovar que el valor que apareix en pantalla es troba dins del rang vàlid:  $94 \pm 0.5$
- Per parar la mesura prémer .

### 2. MESURA

- Per iniciar una mesura guardant els resultats, prémer .
- Apareixerà una nova pantalla durant uns instants que ens indicarà en quin registre quedarà guardada la nostra mesura.
- Per finalitzar la mesura prémer .

(Al finalitzar, cal comprovar amb el calibrador que el valor que apareix en pantalla es troba dins del rang vàlid:  $94 \pm 0.5$ )

### 3. VISUALITZACIÓ RESULTATS

- Dins del menú d'inici  seleccionar **MEMORIA**.  
(Per desplaçar-se amunt i avall utilitzar els botons  i )  
(Per seleccionar la opció, prémer )
- Dins del menú escollit, seleccionar **VER REGISTRO**.
- Movent-nos amunt i avall triem el número de registre de la mesura que volem veure.
- Amb els botons  i  podem observar tots els valors enregistrats.
- Amb el botó de  podem navegar per les diferents pantalles observant nivells, espectre i percentils (en aquest ordre).